

Wartungs- und Pflegeanleitung für INTERFEN Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren

Vielen Dank, dass Sie sich für **INTERFEN** Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren entschieden haben. Ihre **INTERFEN** Elemente gehören mit zu den pflegeleichtesten und umweltfreundlichsten Produkten auf dem deutschen Fenstermarkt. Durch entsprechender Wartung und Pflege haben Sie ein Leben lang Freude an Ihren **INTERFEN** Holz und Holz-Aluminium Elementen. Beachten Sie bitte, dass Ihr Garantieanspruch nur bei Nachweis entsprechender Wartung und Pflege gemäß dieser Anleitung durch einen Fachbetrieb besteht. Die Pflegeanleitungen der Firmen Adler und Sikkens verstehen sich als Bestandteil unserer Wartungs- und Pflegeanleitung, und sind somit ebenso zwingend zu beachten. Diese finden Sie unter: <https://www.fenster-fachhandel.de/fachhaendler/downloadbereich/wartungs-und-pflegeanleitungen/>

Unsere Transportverpackungen

- Alle Produkte werden nach höchsten Standards verpackt, um maximale Transportsicherheit zu gewährleisten.
- Nach Erhalt Ihrer **INTERFEN** Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren entfernen Sie vorsichtig und vollständig die gesamte Transportverpackung.
- Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von scharfen Werkzeugen oder oberflächenschädlichen Reinigungs- und Lösemittel, da diese die Oberfläche Ihrer Elemente beschädigen können.

Lieferumfang & Service

- Zu jeder **INTERFEN** Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren Lieferung erhalten Sie einen kleinen Behälter Reparaturlack, um kleine Beschädigungen, die während der Bauzeit oder danach entstehen können, schnell und einfach zu korrigieren.

Regelmäßige Belüftung

- Tägliche Belüftung ist besonders wichtig schon während der Bauzeit und anschließend, damit es nicht zu Beeinträchtigungen durch Baufeuchte kommt. (Bei Häusern, die in Trockenbauweise hergestellt werden, z.B. Holzhäusern gilt dies ebenso, wenn Putz- oder Estricharbeiten ausgeführt werden).
- Nutzen Sie, besonders im Winter, die sogenannte Stoßlüftung (Fenster mehrmals täglich komplett aufmachen und für ca. 5-15 Minuten lüften), so sparen Sie gegenüber mehreren Stunden gekippten Fenster eine Menge Energie ein.

Schutz der Elemente beim Verputzen oder Streichen

- Wir empfehlen Ihnen zum Abkleben Ihrer **INTERFEN** Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren ausschließlich die von den Firmen Adler und Sikkens vorgegebenen Klebebänder zu verwenden. Sie wurden unter anderem extra für die oben genannten Einsatzzwecke entwickelt.
- Bei anderen Klebebändern besteht die Gefahr, Ihre **INTERFEN** Elemente bzw. Oberflächen zu beschädigen
- Entfernen Sie spätestens nach 4 Tagen das Klebeband von Ihren **INTERFEN** Elementen.

Reinigung Ihrer Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren

- Ihre **INTERFEN** Elemente erfüllen höchste Qualitätsansprüche und werden ausschließlich mit hochwertigsten RAL Farben, Lasuren und Silikonen gefertigt
- Bitte reinigen Sie **INTERFEN** Elemente erst nach ca. 2-3 Wochen gründlich, da sie nach Lieferung Zeit benötigen, um vollständig auszuhärten.
- Verwenden Sie bitte zum Reinigen ausschließlich übliche Haushalts- oder Glasreiniger und verzichten Sie auf aggressive lösemittelhaltige oder mit Schleifkörpern versetzte Reinigungsprodukte.
- Vermeiden Sie außerdem Rückstände wie Kalk oder Zement auf Fenster, Glasscheiben und Beschlagteilen
- Die Wasserablaufschlitze bei Holz-Aluminium Fenstern und Türen sollten von evtl. Verschmutzungen befreit werden.

Pflege + Schutz Ihrer Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren

- Alle **INTERFEN** Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren werden mit hochwertigen Lasuren und RAL-Farben von der Firma Sikkens behandelt.
- Deswegen empfehlen wir Ihnen für unsere Fensterelemente, unsere **SIKKENS Holz-Pflegemilch** für alle Holzarten, sowie für Lasuren und RAL-Farben.
- Bei unseren Holzhaustüren sollten Sie ausschließlich unsere Pflgetücher verwenden. Das führt zur Auffrischung und wetterschützenden Pflege bewitterter Beschichtungsflächen auf Holztüren. Die Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle.
- Tragen Sie die **SIKKENS Holz-Pflegemilch** mindestens 2 x im Jahr auf.
- Wir empfehlen Ihnen bei starker Bewitterung Ihre **INTERFEN** Holz und Holz-Aluminium Fenster-Oberflächen 3-4 pro Jahr mit unserer **SIKKENS Holz-Pflegemilch**.
- Durch die Tiefenwirkung der Pflegemilch wird das Eindringen von Feuchtigkeit erschwert, darüber hinaus wird die Holzoberfläche zusätzlich geschützt.
- Für **INTERFEN** Haustüren nutzen Sie unser spezielles Sikkens Pflgetuch.

Wartung Ihrer Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren

- Überprüfen Sie mindestens 1x im Jahr die Oberflächen Ihrer **INTERFEN** Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren auf evtl. Beschädigungen.
- Kleinere Beschädigungen können z.B. mit der gelieferten Reparaturfarbe ausgebessert werden
- Bei größeren Schäden empfiehlt sich ein Renovierungsanstrich. Bitte wenden Sie sich hierbei an Ihren Fachhändler in der Nähe.
- Lassen Sie besonders die Brüstungsfugen bei den Holzelementen prüfen. Sollte eine Fuge offen sein oder kleine Risse aufweisen, muss diese mit einem Fugenschutzmittel ausgebessert werden.
- Ölen oder fetten Sie mit harz- und säurefreien Schmiermitteln 1x im Jahr alle beweglichen Teile der Beschläge.

Einstellarbeiten an Ihren Holz-, und Holz-Aluminium Fenstern und Haustüren

- Alle **INTERFEN** Elemente werden im Werk optimal eingestellt, können aber in Einzelfällen nach Austrocknung des Gebäudes dazu führen, dass sich Fensterflügel schwerer schließen lassen.
- Um dies zu beheben, haben Sie die Möglichkeit, entweder am Ecklager oder bei geöffnetem Flügel oben am Scherenlager den Flügel horizontal zu verstellen.

Renovierungsintervalle für Ihre Holz-, und Holz-Aluminium Fenster und Haustüren

- Bei regelmäßiger Pflege und Wartung Ihrer **INTERFEN** Elemente ist eine vollständige Renovierung in den seltensten Fällen nötig. Sollte ein Renovierungsanstrich dennoch nötig werden, beauftragen sie bitte nur einen entsprechend qualifizierten und erfahrenen Fachbetrieb.
- Da die tatsächlichen Renovierungsintervalle bedingt durch Bewitterung und Einbausituation (z.B. konstruktiver Holzschutz) beeinflusst werden, finden Sie in der nachstehenden Tabelle einige Empfehlungen:

Belastungsgruppen und Bewitterung für Holzfenster und Haustüren auf der Wetterseite

Dachüberstand	Fenstereinbau	Lage des Gebäudes		
		Ebene und 1.-3. OG	Freistehend, Hanglage oder ab 3. OG	Gebirge oder Küste
groß 	zurückgesetzt	0	0	1
	fassadenbündig	1	1	2
mittel 	zurückgesetzt	1	2	3
	fassadenbündig	2	3	4
klein 	zurückgesetzt	2	3	4
	fassadenbündig	3	3	4

Belastungsgruppen und Bewitterung für Holzfenster/Außenhölzer auf der Wetterseite

0 - keine Bewitterung 1 - leichte Bewitterung 2 - mittlere Bewitterung 3 - starke Bewitterung 4 - extreme Bewitterung

Renovierungsintervalle

Holzart	Nadelholz				Tropen- und Laubholz			
	lasierend		deckend		lasierend		deckend	
	hell	mittel und dunkel	hell und mittel	dunkel	hell	mittel und dunkel	hell und mittel	dunkel
								
0	Green	Green						
1	Light Green	Light Green						
2	Yellow	Light Green	Light Green					
3	Red	Red	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Light Green	Yellow
4	Red	Red	Orange	Red	Red	Red	Yellow	Orange

Renovierungsintervalle in Jahren

Green 5 und mehr Jahre Light Green 3-4,5 Jahre Yellow 2-2,5 Jahre Orange weniger als 2 Jahre Red deutlich weniger als 2 Jahre

Quelle: Sikken
Deutschland